



GEBRUCHS- INFORMATION Elfbar 800 Einweg E-Zigarette

Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung: Vielen Dank für den Kauf dieses Markenproduktes. Die Elfbar 800 Einweg E-Zigarette ist für die Verdampfen und Inhalieren von eLiquid bestimmt. Das enthaltene eLiquid kann Nikotin enthalten, bitte beachten Sie die Angabe zum Nikotingehalt und die Warnhinweise.

Einschalten/Ausschalten: Zum Einschalten oder Ausschalten der Elfbar 800 Einweg E-Zigarette bitte innerhalb

von 2 Sekunden 3-mal kurz am Mundstück ziehen. Die Elfbar 800 Einweg E-Zigarette quittiert den erfolgreichen Vorgang mit dem Aufblinken der LED an der Geräterückseite. Bei ausgeschalteter E-Zigarette ist eine Nutzung durch herkömmliches Ziehen nicht mehr möglich, dazu muss das Gerät erneut eingeschaltet werden. Bitte schalten Sie das Gerät bei Nichtnutzung immer ab, um unbefugte Nutzung (insbesondere durch Kinder) zu vermeiden.

Einschalten / Ausschalten
Innerhalb von 2 Sek. 3-mal kurz an der Elfbar 800 Einweg E-Zigarette ziehen.



Betrieb: Inhalation: Vor der ersten Nutzung ziehen entfernen Sie zunächst den stiftartigen

Silikonstopfen aus dem Mundstück und den kleinen Schutzkleeber auf der Unterseite des Gerätes. Anschließend warten Sie bitte mindestens 5 Sekunden, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Bewahren Sie den Silikonstopfen nicht in der Nähe von kleinen Kindern auf, Verschluckungsgefahr!



Um das eLiquid zu verdampfen und zu inhalieren, ziehen Sie mit leichtem und gleichmäßigem Zug am Mundstück. Bitte pusten Sie nicht in das Mundstück, da die Zugautomatik beschädigt werden könnte.

Modi: Die Elfbar 800 Einweg E-Zigarette verfügt über zwei Modi. Mit einmaligem

Druck auf der Rückseite des Gerätes können Sie zwischen den folgenden Modi wechseln:

„Normal Modus“ (effizienter Modus): Der Taster auf der Rückseite des Gerätes leuchtet während der Nutzung nicht auf. In diesem Modus kann die Elfbar 800 mehr Züge liefern.

„Turbo Modus“: Der Taster auf der Rückseite des Gerätes leuchtet während der Nutzung. In diesem Modus liefert die Elfbar 800 Einweg E-Zigarette einen intensiveren Geschmack und mehr Dampf. Das Gerät verbraucht allerdings in diesem Modus mehr Energie und Liquid.

Reinigung: Das Gerät darf nicht unter fließendem Wasser gereinigt werden! Verwenden Sie zur äußerlichen Reinigung nur ein feuchtes, fusselfreies Tuch.

Sicherheitshinweise: Schützen Sie dieses Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Feuchtigkeit und mechanischer Gewalteinwirkung. Das Gerät darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Von Kindern und Jugendlichen fernhalten!

Gegenanzeigen: Folgende Personengruppen dürfen dieses Produkt nicht verwenden: Schwangere und Stillende, Personen mit Allergien oder Unverträglichkeiten gegen die Inhaltsstoffe oder Bestandteile, Personen mit Erkrankungen des Herzkreislauf-Systems, Personen mit Erkrankungen der Atemwege, Personen mit Gefäßerkrankungen, Personen mit Erkrankungen der Leber und Personen mit Schlaganfällen.

Warnhinweise für Risikogruppen: Dieses Produkt enthält

Nikotin, einen Stoff, der sehr stark abhängig macht (Nikotinstärke/-dosis gemäß Angaben auf der Verpackung). Haut-/Augenkontakt mit dem Liquid vermeiden. Anwendung für Nichtraucher nicht empfohlen. Die Abgabe an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt.

Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf Gesundheit, suchterzeugende Wirkung und zu toxiskologischen Daten: Bei Verwendung von nikotinhaltigem eLiquid besteht die Gefahr einer Abhängigkeit, eines Anstiegs der Herzfrequenz, des Blutdrucks und der Atemfrequenz, einer Steigerung der Magensaftproduktion und der Darmtätigkeit und einer erhöhten Gerinnungsneigung des Blutes mit der Gefahr

von Thrombosen, einer hergehenden mit Übelkeit, Erbrechen, Unterleibsschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen und Schweißausbrüchen. Durch die sonstigen Inhaltsstoffe können Atemwegsirritationen und bei entsprechender Empfindlichkeit Kontaktallergien ausgelöst werden.

Entsorgung: Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt innerhalb der Europäischen Union einer getrennten Müllsammung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt sowie alle mit diesem

Symbol gekennzeichneten Zubehörsgegenstände. Diese Produkte dürfen nicht über die normale Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen

Geräten abgegeben werden. Batterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batteriebetriebenen Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterieentsorgung bereit.

Wenn Sie die Verpackung entsorgen, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften.

CE-Konformität: In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien wurde das CE-Zeichen angebracht. Die Konformitätsklärung ist beim Importeur hinterlegt.



ACHTUNG Erst einschalten!

Diese Elfbar 800 lässt sich elektronisch einschalten und ausschalten. Im Auslieferungszustand ist das Gerät aus Sicherheitsgründen ausgeschaltet, es muss zunächst eingeschaltet werden.

Einschalten/Ausschalten:

Bitte innerhalb von 2 Sekunden 3-mal kurz an der Elfbar 800 ziehen. Das Gerät quittiert den erfolgreichen Vorgang mit dem Aufblinken der LED am Geräterücken.

Einschalten/Ausschalten:



INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu). Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengefasst.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten: Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus: ACHTUNG! Die Entnahme des ein-

gebauten Akkumulators sollte nur durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal erfolgen! Bei unsachgemäßer Entnahme und Beschädigung des Akkumulators besteht die Gefahr von Personen- oder Sachschäden aufgrund von Feuer, Überhitzung oder Explosion!

Verbauter Akku: (Elfbar 800 Einweg E-Zigarette): Li-Ion 13400, 3,7 V, 550 mAh, 2,04 Wh

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahme ist verpflichtend mit einer Verkaufs-

fläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in unmittelbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes

besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Gerätart.

4. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“: Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Importeur:
Intrade Concepts GmbH
Barentstr. 13
D-53881 Euskirchen
info@intrade-concepts.com
www.intrade-concepts.com